

Afin d'optimiser le temps de vie d'une batterie, il faut au maximum respecter les règles qui suivent, sachant qu'une batterie Lilon aura la capacité de subir un millier de charge environ :

- Charger au maximum la batterie lorsqu'elle est mise sur le chargeur.
- Décharger au maximum la batterie lors de son utilisation.
- Maintenir ce cycle de charge/décharge le plus régulier possible.
- Eviter d'utiliser le chargeur comme un support de la radio au quotidien en enlevant/reposant la radio dans le chargeur plusieurs fois par jour.

## BATTERIE IMPRESS :

Le chargeur peut proposer un reconditionnement de la batterie de temps à autre. Dans ce cas, le voyant est orange fixe. Cette opération peut prendre jusqu'à 12h et débute par une décharge complète de la batterie. Si cette opération n'est pas voulue, il suffit d'enlever la radio ou la batterie du chargeur et de la remettre pour reprendre une charge classique ; le voyant passe alors au rouge fixe.

A l'inverse, pour effectuer un reconditionnement, il suffit de placer la radio dans le chargeur puis de l'enlever et de la remettre ; le voyant passe alors à l'orange fixe.

Certains chargeurs IMPRESS possède un afficheur. Ce dernier permet, entre autres, de connaître la phase de charge et l'estimation de la capacité de la batterie après la recharge complète.

## NETTOYAGE GÉNÉRAL :

Appliquez une solution détergente-eau à 0,5% avec un chiffon, puis utilisez une brosse rigide, non métallique et à poils courts pour éliminer toute saleté détachée de l'appareil. Utilisez un chiffon ou un chiffon doux, absorbant et non pelucheux pour éliminer la solution et sécher l'appareil.

Assurez-vous qu'aucune solution ne reste piégée près des connecteurs, interstices, fentes ou fissures.

Du nettoyeur contact peut être utilisé pour les contacts de la batterie et du chargeur.

## DÉSINFECTION :

Les appareils et les batteries peuvent être désinfectés en les essuyant avec de l'alcool isopropylique en vente libre (alcool à friction) avec une concentration d'alcool d'au moins 70%.

Lors du nettoyage avec de l'alcool isopropylique, l'alcool ne doit jamais être appliqué directement sur l'appareil. Il doit être appliqué sur un chiffon, qui est ensuite utilisé pour essuyer l'appareil.

Les effets de certains produits chimiques et de leurs vapeurs peuvent avoir des effets néfastes sur les plastiques et les revêtements métalliques.

N'utilisez pas d'eau de javel, de solvants ou d'aérosols de nettoyage pour nettoyer ou désinfecter votre appareil.

